



Multipuerto

La siguiente pieza es una placa para multipuerto :

- Dibujar la pieza.
- Acotar correctamente.

Cotas en pulgadas (1 " = 25,4 mm), para pasar a milímetros multiplicar las cotas por 25,4.

Términos utilizados:

Filete - Es la esquina interior (concava) redondeada.

Redondeo - Es la esquina exterior (convexa) redondeada.

U.O.S - (Unless Otherwise Specified) A no ser que se especifique otro.

TYP – (Abreviatura de “typical” o “typically”) Típico, conforme a un tipo o lo que se usa normal o generalmente.

<http://trazoide.com/industrial/>

Antonio Castilla

Contenido descargado de [Trazoide](#),
Dibujo mecánico, diseño industrial y cad,
por Antonio Castilla.

Visite nuestras páginas :

- [TRAZOIDE INDUSTRIAL](#) - Dibujo mecánico, diseño industrial y cad
 - <http://trazoide.com/industrial/>
- [FORO TRAZOIDE](#) – Foro sobre dibujo técnico y geometría
 - <http://trazoide.com/foro/>
- [GLOSARIO](#) – Diccionario técnico sobre dibujo técnico, mecánica, arquitectura, diseño naval, cad y geometría
 - <http://trazoide.com/glosario/>
- [VÍDEOS TRAZOIDE](#) – Vídeos sobre dibujo técnico
 - <http://trazoide.com/videos/>
- [EJERCICIOS DE DIBUJO TÉCNICO](#) – Resueltos y explicados
 - <http://trazoide.com/ejercicios-de-dibujo-tecnico/>